

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

Sterownik MR208-PS9 przeznaczony jest do sekwencyjnego dozowania odżywki/podlewania roślin w ośmiu strefach. Umożliwia sterowanie 8 zaworami (**Z1 – Z8**) oraz pompą **P**.

Oprogramowanie sterownika pozwala na zadeklarowanie trzech przedziałów czasowych w ciągu doby (**PC1 – PC3**), podczas których realizowane jest dozowanie odżywek. Przedziały te, są deklarowane z dokładnością do 1 minuty.

W zadeklarowanym przedziale czasowym sterownik załącza pompę oraz kolejno zawory **Z1** – **Z8.** Czasy otwarcia poszczególnych zaworów określają parametry **tZ1 – tZ8**. Po zamknięciu ostatniego zaworu następuje wyłączenie pompy z opóźnieniem ustalonym przez użytkownika (parametr **tWybieg**). Dodatkowo od momentu wyłączenia zaworu **Z8** odliczany jest czas przerwy deklarowany dla każdego przedziału czasowego oddzielnie (parametry **tP1**, **tP2**, **tP3**), po którym następuje ponowne rozpoczęcie cyklu. Taki proces powtarza się aż do zakończenia czasu trwania danego przedziału czasowego PC z tym, że bieżący cykl jest wykonywany w całości mimo zakończenia programu.

Czasy pracy zaworów oraz czas przerwy są deklarowane z dokładnością do 1 sekundy (w formacie mm:ss). Opóźnienie wyłączenia pompy deklarowane jest w sekundach (0-999s).



Poniżej znajduje się graficzna prezentacja algorytmu sterowania.

Zatrzymanie cyklu może nastąpić poprzez rozwarcie wejścia binarnego (**WePauza**). Po ponownym jego zwarciu, cykl jest kontynuowany.

Między przedziałami czasowymi PC oraz w trakcie przerwy istnieje możliwość uruchomienia dodatkowego pełnego cyklu lub uruchomienie pojedynczego zaworu. Funkcja ta uruchamiana jest z klawiatury sterownika.

Jeżeli dodatkowy cykl zakończy się po upływie przerwy, to po jego zakończeniu natychmiast rozpocznie się cykl planowy. Jeżeli podczas trwającego cyklu skończy się zadeklarowany przedział czasowy, cykl zostanie dokończony.



Opisane sytuacje przedstawia poniższy rysunek.



Sterownik ma 9 wejść przystosowanych do pomiaru temperatury czujnikiem KTY 81-210. Zmierzona temperatura jest wyświetlana na wyświetlaczu sterownika. Jeżeli czujnik nie jest podłączony, temperatura nie jest wyświetlana. Pomiar temperatury nie wpływa na pracę urządzenia.

Funkcja testu wyjść umożliwia sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych.

Regulator posiada funkcję testu wyjść umożliwiająca sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych.

Regulator wyposażony jest w dwa porty komunikacyjne RS232/RS485 i RS485 obsługujące protokołu MODBUS RTU umożliwiając współpracę z innymi regulatorami, panelem dotykowym lub programem wizualizacji i nadzoru.

Regulator opcjonalnie może być wyposażony w moduł komunikacyjny pozwalającym na zdalną obsługę regulatora za pośrednictwem sieci internetowej.

Charakterystyka czujników temperatury

Regulator ma wejścia pomiarowe przystosowane do współpracy z czujnikami KTY81-210. Zakres pomiarów wynosi od -30°C do 95°C. Poniższa tabela przedstawia wybrane punkty charakterystyki elementu pomiarowego.

Temperatura (°C)	Rezystancja (Ω)
-30	1250
-20	1372 🛞
-10	1500
0	1634
10	1774
20	1922
25	2000
30	2078

Temperatura (°C)	Rezystancja (Ω)
40	2240
50	2410
60	2590
70	2780
80	2978
90	3182
100	3392
110	3593

Wszystkie czujniki mają ten sam element pomiarowy.

"Informacje na temat dostępnych typów czujników oraz zalecenia dotyczące ich instalacji można znaleźć na stronie www.frisko.pl.



MONTAŻ I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Regulator jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Zajmuje szerokość 9 standardowych modułów (o szerokości 17,5mm). Schemat połączeń elektrycznych regulatora przedstawiono na kolejnej stronie.

d

Montaż regulatora należy powierzyć firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Samodzielne wykonywanie połączeń elektrycznych grozi porażeniem lub uszkodzeniem regulatora nie podlegającym gwarancji.

Skróty użyte na schemacie przedstawia poniższa tabela:

Skrót	Opis
L	Faza zasilania sieciowego 230V/50Hz.
Ν	Biegun neutralny zasilania sieciowego 230V/50Hz.
Р	Wyjście sterujące pompą
Z1	Wyjście sterujące zaworem (elektrozaworem) Z1
Z2	Wyjście sterujące zaworem (elektrozaworem) Z2
Z3	Wyjście sterujące zaworem (elektrozaworem) Z3
Z4	Wyjście sterujące zaworem (elektrozaworem) Z4
Z5	Wyjście sterujące zaworem (elektrozaworem) Z5
Z6	Wyjście sterujące zaworem (elektrozaworem) Z6
Z7	Wyjście sterujące zaworem (elektrozaworem) Z7
Z8	Wyjście sterujące zaworem (elektrozaworem) Z8
T1	Czujnik temperatury T1
T2	Czujnik temperatury T2
Т3	Czujnik temperatury T3
T4	Czujnik temperatury T4
T5	Czujnik temperatury T5
Т6	Czujnik temperatury T6
T7	Czujnik temperatury T7
Т8	Czujnik temperatury T8
Т9	Czujnik temperatury T9
WePauza	Wejście umożliwiające zatrzymanie pracy (Pauza). W czasie normalnej
	pracy zaciski wejścia muszą być zwarte. Rozwarcie spowoduje
	zatrzymanie pracy.

Wszystkie czujniki obsługiwane przez regulator są z elementem pomiarowym KTY81-210.

FRISKO

WePauza Ŧ 42 ĥ T5 Τ9 **T**4 T6 20 2 MR208-PS9 b Ø 0 Ô 0 0 Ō 0 0 \mathcal{O} z – (Ez (Ez Ez NC Ν Ν Ν Z Ц Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z8 ۵ Z3

Poniżej znajduje się schemat elektryczny MR208-PS9

Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 1A/230V. Sumaryczna obciążalność grupy wyjść przekaźnikowych o zaciskach 14...17 wynosi 3A/230V. Sterowanie urządzeniami o większej mocy lub trójfazowymi musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników.

(ad)

Maksymalna obciążalność wyjścia triakowego regulatora (wyjście P) wynosi 0,6A/230V. Nie wolno podłączać do niego bezpośrednio pompy. Należy zastosować dodatkowy, zewnętrzny przekaźnik lub stycznik jak na poniższym rysunku.

Schemat podłączenia cewki przekaźnika/stycznika:



FRISKO[®]

- Długość przewodów czujników nie powinna przekraczać 30m przy przekroju przewodu miedzianego 2x0.5 mm².
- Przewody czujników i od wejść binarnych powinny być ekranowane i układane w odległości minimum 30 cm od przewodów energetycznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie wszystkich przewodów (czujnikowych i zasilania urządzeń) w jednej wiązce. Przewody czujników lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujące urządzeniami) nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli.
- Obwody zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych powinny być zabezpieczone oddzielnymi wyłącznikami instalacyjnym. Umożliwia to, oprócz funkcji zabezpieczającej, łatwe wyłączenie zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych.
- Podtrzymanie nastaw regulatora wynosi minimum 30 dni. Wyłączenie napięcia zasilania na dłuższy okres czasu spowoduje utratę nastaw parametrów i niewłaściwą pracę regulatora.

Porty komunikacyjne

Sterownik jest wyposażony w dwa porty komunikacyjne: RS1 oraz RS2. Port RS1 może pracować jako port RS232 lub RS485. Port ten może być wykorzystany jako SLAVE lub MASTER. **Typ portu RS1 należy wybierać na etapie zamawiania.** Drugi port RS2 jest na stałe typu RS485 i pracuje tylko jako SLAVE.

Opcjonalnie sterownik może zostać wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający zdalny dostęp do sterownika za pośrednictwem sieci LAN/WAN. Więcej o wykorzystaniu modułu w dokumencie Zdalny dostęp do sterowników MR208 i MR210 za pośrednictwem internetu dostępnym na <u>www.frisko.pl</u>.

	RS232	RS485
Zasięg	15m	1200m
Maksymalna liczba	1	32
dołączonych urządzeń		
Separacja galwaniczna	brak	brak
Medium transmisyjne	kabel 3 żyłowy	skrętka o impedancji falowej
	(Tx, Rx, GND)	100Ω (±15Ω)
Przyłącze portów RS	złącze pod wtyczkę RX-W3	złącze pod wtyczkę RX-W3

Parametry portów komunikacyjnych:

Parametry transmisji:

Szybkość transmisji	9600bps
Format znaku	8N1 (8 znaków bez kontroli parzystości, 1 bit stopu)
Adres	Ustawiany parametrem
Protokół	MODBUS-RTU S
Realizowane funkcje	03 - odczyt grupy rejestrów
	04 - odczyt rejestru wejściowego
	06 - zapis pojedynczego rejestru
	16 (10 _{HEX}) - zapis grupy rejestrów

🖑 Na wyposażeniu regulatora nie ma wtyków złącza komunikacyjnego RX-W3.

OBSŁUGA

Regulator ma podświetlany wyświetlacz LCD 2x16 znaków oraz klawiaturę składającą się z 6 przycisków.



W prawym górnym rogu pulpitu znajduje się dioda statusowa. Jeżeli sprawne są wszystkie tory pomiarowe dioda świeci na zielono. Czerwony kolor diody statusowej sygnalizuje stan alarmowy (np. uszkodzenie czujnika). Ponadto dioda statusowa sygnalizuje bieżący tryb pracy: świecenie ciągłe oznacza pracę w trybie użytkownika, mruganie diody oznacza pracę w trybie serwisowym.

Po lewej stronie znajduje się gniazdo RJ-45 opcjonalnego modułu komunikacyjnego umożliwiającego podłączenie sterownika do sieci ethernetowej. Moduł komunikacyjny jest opcjonalnym wyposażeniem sterownika.

Po włączeniu zasilania wyświetlany jest ekran zawierający nazwę sterownika oraz informację o wersji struktury programowej. Przyciśnięcie klawisza **<ESC>** lub **<OK>** powoduje wyświetlenie głównego ekranu sterownika:



W pierwszym wierszu wyświetlany jest numer otwartego zaworu oraz aktualna godzina.

W drugim wierszu wyświetlana jest litera P jeżeli pompa pracuje, napis PAUZA (jeżeli rozwarte zostało wejście binarne WePauza) oraz napis "Menu", który umożliwia przejście do kolejnych ekranów sterownika.

Pozioma kreska widoczna pod literą "M" napisu "Menu" w prawym dolnym rogu ekranu to kursor, który wskazuje aktywny w danym momencie element ekranu.



Pozycję kursora można zmieniać naciskając przyciski:

- Image: <</p>
 Image:
 Im
- <▼> przesunięcie kursora w dół, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w przypadku, gdy kursor znajduje się w dolnym wierszu ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje przewiniecie ekranu w dół,
- Przesuniecie kursora w prawo, na kolejny aktywny element linii ekranu; w przypadku gdy kursor znajduje się na ostatnim aktywnym elemencie wiersza ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje ustawienie kursora na pierwszym aktywnym elemencie tego samego wiersza,
- <<> przesuniecie kursora w lewo, na poprzedni aktywny element linii ekranu; w przypadku gdy kursor znajduje się na pierwszym aktywnym elemencie wiersza ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje ustawienie kursora na ostatnim aktywnym elemencie tego samego wiersza.

Aktywnym elementem na ekranie (elementem, pod którym można ustawić kursor) jest funkcja **Menu** umożliwiająca wyświetlenie ekranu z głównym menu sterownika.

Menu

Naciśnięcie przycisku **<OK>** przy kursorze ustawionym pod literą **"M**" spowoduje wyświetlenie ekranu zawierającego dwie pierwsze pozycje z menu sterownika.



Naciśnięcie przycisku **<▼>** spowoduje wyświetlenie kolejnych pozycji menu. Poszczególne napisy są elementami menu umożliwiającymi przejście do realizacji związanych z nimi funkcji. Naciśnięcie przycisku **<OK>** spowoduje uruchomienie funkcji związanej z aktywnym elementem menu. Powrót do ekranu głównego następuje po naciśnięciu przycisku **<ESC>**.

W przypadku, gdy lista parametrów nie mieści się na jednym ekranie sterownika, w prawym dolnym lub górnym rogu tego ekranu wyświetlone zostaną znaki: "◄", "▲". Ekran można przewijać klawiszami: <▲> - w górę, <▼> w dół.

Powrót do ekranu głównego następuje po naciśnięciu przycisku **< ESC >**.

SterowanieReczne Funkcja umożliwia uruchomienie dodatkowego włączenie jednego z wyjść. Temperatury Funkcja umożliwiająca wyświetlenie mierzonych t	cyklu lub pojedyncze	
włączenie jednego z wyjść.		
Tomporatury Europeia umożliwiającą wyświetlenie mierzonych t	-	
remperatury runkcja unozliwiająca wyswietienie mierzonych t	Funkcja umożliwiająca wyświetlenie mierzonych temperatur.	
Zegar Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw zegara ste	Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw zegara sterownika.	
	®	
Nastawy Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw sterownika		
Program 🥂 Funkcja umożliwiająca ustawienie przedziałów	czasowych programu	
🛛 🖳 👘 dobowego oraz czasów przerw.		
Kalibracja 🥂 🔍 Funkcja umożliwiająca dokonanie kalibracji torów	pomiarowych.	
Test wyjsc Funkcja umożliwiająca dokonanie testu wyjść ster	ownika.	
Serwis Funkcja umożliwiająca przejście do trybu instalato	ora.	

Elementy menu przedstawia poniższa tabela.



Sterowanie Ręczne

ekran: Menu – SterowanieReczne

Parametr	Interpretacja
Start Cyklu	Możliwe opcje:
	TAK – włączenie pojedynczego cyklu, po którego zakończeniu parametr
	automatycznie ustawi się na NIE
	NIE – cykl wyłączony
	Funkcja dostępna tylko podczas przerwy tPx oraz między przedziałami
	czasowymi PC.
Start Zawor	Możliwe opcje:
	 0 – funkcja wyłączona
	 1 – włączenie zaworu Z1 na czas tZ1. Po zakończeniu czasu tZ1,
	parametr automatycznie ustawi się na 0.
	 2 – włączenie zaworu Z2 na czas tZ2. Po zakończeniu czasu tZ2,
	parametr automatycznie ustawi się na 0.
	 3 – włączenie zaworu Z3 na czas tZ3, po zakończeniu czasu tZ3,
	parametr automatycznie ustawi się na 0.
	 4 – włączenie zaworu Z4 na czas tZ4, po zakończeniu czasu tZ4,
	parametr automatycznie ustawi się na 0.
	 5 – włączenie zaworu Z5 na czas tZ5, po zakończeniu czasu tZ5,
	parametr automatycznie ustawi się na 0.
	 6 – włączenie zaworu Z6 na czas tZ6, po zakończeniu czasu tZ6,
	parametr automatycznie ustawi się na 0.
	 7 – włączenie zaworu Z7 na czas tZ7, po zakończeniu czasu tZ7,
	parametr automatycznie ustawi się na 0.
	 8 – włączenie zaworu Z8 na czas tZ8, po zakończeniu czasu tZ8,
	parametr automatycznie ustawi się na 0.
	Funkcja dostępna tylko podczas przerwy tPx oraz między przedziałami
	czasowymi PC.
Temperatury	
<u>ekran: Menu – Te</u>	emperatury 🛛 🖌
Parametr	

Temperatury

ekran: Menu – Temperatury

Parametr	Interpretacja
T1	Zmierzona wartość temperatury T1. Parametr wyświetlany jest tylko wtedy,
	gdy podłączony jest czujnik T1.
T2	Zmierzona wartość temperatury T2. Parametr wyświetlany jest tylko wtedy,
	gdy podłączony jest czujnik T2.
T3	Zmierzona wartość temperatury T3. Parametr wyświetlany jest tylko wtedy,
	gdy podłączony jest czujnik T3.
T4	Zmierzona wartość temperatury T4. Parametr wyświetlany jest tylko wtedy,
	gdy podłączony jest czujnik T4.
T5	Zmierzona wartość temperatury T5. Parametr wyświetlany jest tylko wtedy,
	gdy podłączony jest czujnik T5.
Т6	Zmierzona wartość temperatury T6. Parametr wyświetlany jest tylko wtedy,
	gdy podłączony jest czujnik T6.
T7	Zmierzona wartość temperatury T7. Parametr wyświetlany jest tylko wtedy,
	gdy podłączony jest czujnik T7.
T8	Zmierzona wartość temperatury T8. Parametr wyświetlany jest tylko wtedy,
	gdy podłączony jest czujnik T8.
T9	Zmierzona wartość temperatury T9. Parametr wyświetlany jest tylko wtedy,
	gdy podłączony jest czujnik T9.
Brak czujników	Napis wyświetlany, gdy do urządzenia nie jest podłączony żaden czujnik.



0 Zegar

ekran: Menu – Zegar

Parametr	Interpretacja	
Czas - godzina	Godzina bieżącego czasu.	
Czas - minuty	Minuty bieżącego czasu.	

ekran: Menu – Nastawy

Parametr	Interpretacja	
tZ1	Czas otwarcia zaworu Z1.	
tZ2	Czas otwarcia zaworu Z2.	
tZ3	Czas otwarcia zaworu Z3.	
tZ4	Czas otwarcia zaworu Z4.	
tZ5	Czas otwarcia zaworu Z5.	
tZ6	Czas otwarcia zaworu Z6.	
tZ7	Czas otwarcia zaworu Z7.	
tZ8	Czas otwarcia zaworu Z8.	
tWybieg	Czas zwłoki w wyłączeniu pompy.	

Nastawianie czasu tZ1:

- przyciskami <▲>,<▼>,<►>,<<>> ustawić kursor w polu tZ1,
- nacisnąć przycisk <OK> kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry zadanego czasu wyrażonego w formacie mm:ss,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić pierwszą cyfrę zadanego czasu pracy,
- naciskając przycisk <> > ustawić kursor na drugiej cyfrze zadanego czasu pracy,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić drugą cyfrę zadanego czasu pracy,
- nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru, a następnie ponownie nacisnąć przycisk <►> oraz <OK> aby przejść do edycji trzeciej cyfry
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić trzecią cyfrę zadanego czasu pracy,
- naciskając przycisk <>> ustawić kursor na czwartej cyfrze zadanego czasu pracy,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić czwartą cyfrę zadanego czasu pracy,
- nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru.

Edycja pozostałych parametrów sterownika odbywa się w sposób analogiczny do powyższego.



0 Program

W programie dobowym można określić trzy przedziały czasowe, w których urządzenie pracuje cyklicznie. W pozostałych okresach urządzenie wykonawcze nie pracuje. Czasy rozpoczęcia i zakończenia przedziałów czasowych deklarowane są z dokładnością do minuty.

Ekran wyświetlany po uruchomieniu funkcji **Program** przedstawiono niżej. Ekran programu składa się z sześciu wierszy, przy czym w danej chwili wyświetlane są tylko dwa z nich.



W pierwszym wierszu wyświetlany jest czas początku i końca przedziału czasowego PC, w drugim wyświetlany jest czas przerwy tP1.

Program dobowy przedstawiony na powyższym ekranie oznacza, że codziennie od godziny 05:00 do godziny 06:00 oraz od godziny 07:00 do godziny 08:00 podlewanie/dozowanie jest włączone.

Zmiana programu dobowego

Po wyświetleniu programu dobowego można przystąpić do edycji tego programu, tzn. zmienić czasy początku i końca przedziałów pracy urządzenia wykonawczego. Należy przy tym przestrzegać zasady, że kolejne czasy muszą być rosnące.

Zmiany czasu początku/końca przedziału czasowego dokonuje się następująco:

- ustawić kursor pod godziną początku/końca danego przedziału (przyciski:
 <▲>,<♥>,<♥>,<●>),
- nacisnąć przycisk <OK> kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry godziny,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić pierwszą cyfrę godziny,
- naciskając przycisk <>> ustawić kursor na drugiej cyfrze godziny,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić drugą cyfrę godziny,
- nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję godziny,
- ustawić kursor pod minutami początku/końca przedziału,
- nacisnąć przycisk <OK> kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry minut,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić pierwszą cyfrę minut,
- naciskając przycisk <>> ustawić kursor na drugiej cyfrze minut,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić drugą cyfrę minut,
- nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję minut.

⁰── Kalibracja

ekran: Menu – Kalibracja

Parametr	Interpretacja 🛞
T1	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem T1
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz po
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru T1 (edytowalny).
T2	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem T2
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz po
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru T2 (edytowalny).
T3	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem T3
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz po
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru T3 (edytowalny).
T4	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem T4
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz po
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru T4 (edytowalny).
T5	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem T5
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz po
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru T5 (edytowalny).
T6	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem T6
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz po
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru T6 (edytowalny).
T7	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem T7
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz po
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru T7 (edytowalny).
T8	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem T8
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz po
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru T8 (edytowalny).
T9	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem T9
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz po
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru T9 (edytowalny). 🥖

©



O----- Test wyjść

ekran: Menu – Test wyjsc 🔹

Parametr	Interpretacja
Z1	Stan wyjścia sterującego zaworem Z1, opcje:
	 OTW – zawór otwarty,
	ZAM – zawór zamknięty.
Z2	Stan wyjścia sterującego zaworem Z2, opcje:
	 OTW – zawór otwarty,
	 ZAM – zawór zamknięty.
Z3	Stan wyjścia sterującego zaworem Z3, opcje:
	 OTW – zawór otwarty,
	 ZAM – zawór zamknięty.
Z4	Stan wyjścia sterującego zaworem Z4, opcje:
	 OTW – zawór otwarty,
	 ZAM – zawór zamknięty.
Z5	Stan wyjścia sterującego zaworem Z5, opcje:
	 OTW – zawór otwarty,
	 ZAM – zawór zamknięty.
Z6	Stan wyjścia sterującego zaworem Z6, opcje:
	 OTW – zawór otwarty,
	 ZAM – zawór zamknięty.
Z7	Stan wyjścia sterującego zaworem Z7, opcje:
	 OTW – zawór otwarty,
	 ZAM – zawór zamknięty.
Z8	Stan wyjścia sterującego zaworem Z8, opcje:
	 OTW – zawór otwarty,
	 ZAM – zawór zamknięty.
P	Stan wyjścia pompy P, opcje:
	 ZAL – wyjście załączone,
	WYL – wyjście wyłączone.

Funkcja **Test wyjsc** umożliwia sprawdzenie wyjść sterownika oraz właściwego podłączenia urządzeń. W czasie wyświetlania ekranów funkcji wyjścia przyjmują stany zgodne z wyświetlanymi na tych ekranach. Po powrocie do menu stan wyjść wynika z działania automatyki.



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	230V/50Hz 4VA
Temperatura otoczenia	od +5°C do +40°C
llość wejść pomiarowych KTY81-210	9
Zakres pomiarowy	od -30°C do +95°C
Błąd odczytu temperatury	±1°C
llość wejść binarnych	1
llość wyjść przekaźnikowych	8, typ działania 1.B
Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia	0.8A/230VAC (AC1) 0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6)
Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść przekaźnikowych o zaciskach 1417	3A/230VAC
llość wyjść triakowych	1
Maksymalna obciążalność wyjścia triakowego	0,6A/230VAC
Podtrzymanie zegara	minimum 48 godzin
Podtrzymanie nastaw regulatora	minimum 15 dni
Wymiary	160x90x62mm
Masa	0,6 kg
Klasa ochronności	П
Stopień ochrony	IP20
Zanieczyszczenie mikrośrodowiska	2 stopień zanieczyszczenia
Odporność izolacji na ciepło	obudowa 75°C, elementy podtrzymujące części czynne 125°C (próba nacisku kulką)
Oprogramowanie	klasa A
Funkcje kontrolne regulatora	klasa A
	CE